

## Aktualisierung der Linzendatei / Update SMC Lizenz

Unter >Start > alle Programme> DPtechnology> Security> Security Manager -> Auswählen.

- Im Security Manager den blauen Button mit dem Kreuz und dem Schloss drücken.



- Beim dem sich nun öffnendem Fenster die erste Option auswählen.

DP Technology Lizenzverwaltung	
Kenfiguration	Eigenschaften
Lokal     Lizenzen oder Lizenzserver aktiv	rieren, zufügen oder herunterladen
Wählen Sie eine On Eine Lizenz aktivie Eine Lizenz aktivie	Ition ren oder anfordern über das Internet ren oder anfordern über das Internet
Eine Lizenz akuvie Anleitung zum Aktiv Lizenzdatei zufüge Wählen Sie eine vo	ren over Lizenzaater antovoern onne memelzugang vieren einer Lizenz oder erhalten einer Lizenzdatei ohne Internetzugang. n orhandene Lizenzdatei auf Ihrem PC aus.
Fügen Sie einen No	dung zufügen etzwerklizenzserver zu
	Abbrechen
Fertig	



- Den Kunden-Code und die Seriennummer des Dongles eintragen und auf "Schlichten" drücken.
- Es wird jetzt automatisch auf der Website von DP-Technology nach dem Lizenzfile gesucht und diese dann in den Lizenzmanager eingetragen.

DP Technology Lizenzverwaltung		23
Ansicht Hilfe		
Konfiguration     Lokal	Eigenschaften	
Lizenzen oder Lizenzserver aktivi	eren, zufügen oder herunterladen	
Bitte geben Sie Ihren	n Kunden-Code und die Seriennummer ein	
Kunden-Code		
Seriennummer		
	Zurück << Beenden Abbrechen	
Fertig		

- Ein Doppelklick auf die Lizenz aktiviert diese zur Standardlizenz.



## Ihr Center4CNC Team wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg